# TECHNISCH GEGEVENSBLAD

| BESTELNR. | 330-3525 | TAAL | NL |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODEL

# SARO Opzetvitrine verwarmd model SELF 205W

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337068999 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 8516797090 |

## UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal (behuizing)
- 3 kantenbare roosters, verchroomd
  B 1167 x D 335 mm, B 1167 x D 367 mm, B 1167 x D 398 mm
- LED-interieurverlichting, bovenaan
- Verstelbare temperatuurregelaar
- Schuifdeuren aan de voor- en achterkant
- Temperatuurbereik: +30 / +90 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,80 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 205 / 141 liter
- Binnenafmetingen: B 1193 x D 462 x H 426 mm
- Buitenafmetingen: B 1219 x D 568 x H 686 mm
- Gewicht (netto/bruto): 60 / 64 kg



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*

| BESTELNR. | 330-3525 | TAAL | NL |
|---|---|---|---|

| ARTIKEL / MODEL | SARO Opzetvitrine verwarmd model SELF 205W |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337068999 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 8516797090 |

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik bestaat er brandwondenrisico door hete oppervlakken, vooral op de glazen oppervlakken en de binnenkant van de vitrine. Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de deur.
- De ventilatieopeningen aan de binnenkant mogen niet geblokkeerd worden of verstopt raken door stof of vuil, omdat dit de werking kan beïnvloeden en oververhitting kan veroorzaken.
- Sla geen brandbare of explosieve stoffen in of nabij het apparaat op.
- Wees voorzichtig bij het transporteren en verplaatsen van het apparaat, vooral bij het hanteren van glazen oppervlakken en deuren.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal of hogedrukreiniger om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires. Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Bij zichtbare schade aan het apparaat of het kabel het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat om beschadiging te voorkomen.
- Houd de deur altijd gesloten om energieverlies te voorkomen en de ingestelde temperatuur te behouden.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en presenteren van warme gerechten; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Bij langdurige niet-gebruik het apparaat schoonmaken, de stekker uit het stopcontact trekken en met een ademend doek afdekken.

## FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

| | |
|---|---|
| FABRIKANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWOORDELIJKE | Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU. |



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*