# TECHNISCH GEGEVENSBLAD

| BESTELNR. | 317-2094 | TAAL | NL |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODEL

# SARO Koffiezetapparaat model ECO 48

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071692 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 84198120 |

## UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing en filterhouder) roestvrij staal
- Inclusief 4 x 1,8 liter glazen kannen, voor ongeveer 4 x 12 kopjes
- Zetduur: ca. 6 minuten
- Zettemperatuur: ca. 93 - 96°C
- Droogkookbeveiliging
- 2 zet-/warmhoudplaten onder, 2 warmhoudplaten boven
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz – 3,34 kW
- Inhoud (glazen kan): 4 x 1,8 liter
- Afmetingen: B 405 x D 410 x H 453 mm
- Gewicht (netto/bruto): 11,9 / 15,3 kg



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*

| BESTELNR. | 317-2094 | TAAL | NL |
|---|---|---|---|

| ARTIKEL / MODEL | SARO Koffiezetapparaat model ECO 48 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071692 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 84198120 |

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Houd kinderen en onbevoegde personen tijdens gebruik uit de buurt van het apparaat.
- Bedien of verplaats het apparaat niet met natte handen.
- Tijdens gebruik bestaat er verbrandingsgevaar door hete stoom en vloeistoffen – wees voorzichtig bij het hanteren van deksels, taphendels en reservoirs.
- Zorg er tijdens gebruik altijd voor dat het waterniveau de Min-markering bereikt om droogkoken te voorkomen.
- Vul het reservoir niet boven de Max-markering om overloop te vermijden.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij zichtbare schade of storingen.
- Plaats het apparaat niet op een hete ondergrond of in de buurt van open vuur.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen vóór reiniging.
- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en gebruik geen waterstraal voor reiniging.
- Ontkalk het apparaat regelmatig, afhankelijk van de waterhardheid en gebruik, om een optimale werking te garanderen.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.

## FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

| | |
|---|---|
| FABRIKANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWOORDELIJKE | Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU. |



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*