# TECHNISCH GEGEVENSBLAD

| BESTELNR. | 398-1067 | TAAL | NL |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODEL

# SARO Slush-ijsmachine 3 x 12 liter model NOYA 3

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337067510 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 84762100 |

## UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) kunststof, voorpaneel en achterventilatierooster roestvrij staal
- Deksel: kunststof, zwart
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tussen 20°C - 32°C
- Inhoud per container: 12 liter (12 kg)
- Touch-bediening
- Productietijd: ongeveer 2 1/2 uur voor 12 liter, ongeveer 1 1/2 uur voor 6 liter
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,15 kW
- Geluidsdrukniveau: ongeveer <70 dB
- Buitenafmetingen: B 670 x D 520 x H 810 mm
- Gewicht (netto/bruto): 70 / 92 kg
- Koelmiddel: R290



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*

| | |
|---|---|
| ARTIKEL / MODEL | **SARO Slush-ijsmachine 3 x 12 liter model NOYA 3** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337067510 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 84762100 |

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies volledig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Laat het apparaat na transport of verplaatsing minstens 24 uur rusten voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed bij een beschadigd koelcircuit en vermijd open vuur.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Houd ventilatieopeningen vrij om optimale luchtcirculatie te garanderen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal of hogedrukreiniger om elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.
- Reinig het apparaat met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel; gebruik geen schurende of bijtende middelen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder deksel; bewegende onderdelen kunnen letsel veroorzaken.
- Laat kinderen en onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval voordat u het apparaat opnieuw inschakelt om de compressor te beschermen.
- Gebruik alleen mengsels met een minimaal suikergehalte van 13°Brix om schade aan de schroeven en de mechanica te voorkomen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade, ongewone geluiden of storingen en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.

## FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

| | |
|---|---|
| FABRIKANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWOORDELIJKE | Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU. |



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*