TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	325-1070	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Eiswürfelbereiter mit UV-Licht, Modell EB UV20 PRO

GTIN	4017337068296
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418690099

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Klappe) Kunststoff, schwarz
- Mit UV-Licht: 1x oben im Umwälzsystem und 1x im Vorratsbehälter zwecks hygienischer Keimvorsorge, separat schaltbar
- Gute Wärmeisolationswirkung
- Eishohlkegel-Größe: ca. Ø 28 x H 40 mm
- Für ca. 20 kg / 24 h
- Umwälzsystem
- Vorratsbehälter: 3,5 kg
- Inkl. Schlauch für Festwasseranschluss (3/4 Zoll) und Ablaufschlauch (1/2 Zoll)
- Luftkühlung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von 10 bis 40 °C
- Verwendbar bei 1 bis 3 bar Wasserdruck
- Bei Wasserhärte ab 7 °C wird ein vorgeschalteter Wasserenthärter empfohlen
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW
- Außenmaße: B 380 x T 477 x H 590 mm
- Gewicht (netto/brutto): 25 / 28,5 kg
- Kältemittel: R600a
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	325-1070	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Eiswürfelbereiter mit UV-Licht, Modell EB UV20 PRO

GTIN	4017337068296
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418690099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Lüftungsschlitze und -öffnungen müssen frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation und Kühlleistung zu gewährleisten.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ersatz nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Keine Adapter, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden, da dies zu Überhitzungen und Brandgefahr führen kann.
- Nach einem Stromausfall oder einer Trennung vom Stromnetz mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Herstellung von Eiswürfeln bestimmt. Andere Anwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Schäden am Kühlkreislauf den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Wasserzulauf- und Ablaufanschlüsse müssen korrekt und dicht angeschlossen sein, um Leckagen zu vermeiden.
- Der Wasserablauf muss ein ausreichendes Gefälle haben, damit das Wasser problemlos abfließen kann.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.