TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	421-2600	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Schokoladenwärmer Modell CHARLY

GTIN	4017337070411
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	7323930090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Bedienfeld mit Touch Funktion
- Inkl. Temperatursonde
- Schonender Schmelzvorgang
- Geeignet für: 15 kg Schokolade
- Temperatur: 0 - 50°C
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 1,2 kW
- Inhalt: 17 L
- Für 1/1 GN-Behälter, max. T 150 mm
- Maße: B 700 x T 390 x H 250 mm
- Gewicht (netto/brutto): 11 / 13,8 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Schokoladenwärmer Modell CHARLY

GTIN	4017337070411
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	7323930090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Das Gerät darf nur mit Wasser im Innenbehälter betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- Während des Betriebs können Oberflächen und Heizelemente sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder ätzenden Mittel verwenden.
- Der Fühler darf nicht den Behälterboden berühren, um eine fehlerhafte Temperaturanzeige zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Nach der Nutzung das Gerät abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Bürsten mit Metallborsten verwenden.
- Die Wassertemperatur darf nur gemäß der vorgegebenen Einstellungen (0–50 °C) angepasst werden.
- Am Ende der Lebensdauer ist das Gerät gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.