TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	455-1055	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Mini Pizzaoven voor 2 Pizza's
model ETNA 2

GTIN	4017337069453
OORSPRONG	Italië
DOUANETARIEFNUMMER	85141980

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal
- 2 chamottestenen, B 420 x D 420 x H 11 mm
- Geschikt voor één pizza boven en onder, maximaal 40 cm diameter
- Temperatuurbereik: +50 / +450 °C
- Aansluiting: 230 V - 50/60 Hz - 3 kW
- Binnenafmetingen: 2 x B 420 x D 420 x H 93 mm
- Externe afmetingen: B 610 x D 620 x H 395 mm
- Gewicht (netto/bruto): 34 / 39 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ARTIKEL / MODEL	SARO Mini Pizzaoven voor 2 Pizza's model ETNA 2

GTIN	4017337069453
OORSPRONG	Italië
DOUANETARIEFNUMMER	85141980

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de bakruimte en de chamottestenen, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Houd een minimale afstand van 20 cm tot muren en andere apparaten om voldoende luchtcirculatie te garanderen.
- Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd en onderhouden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het bakken van pizza of brood. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Houd brandbare materialen of vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.
- Zorg ervoor dat geen voedsel of vloeistoffen direct op de chamottesteen terechtkomen om rook- en brandgevaar te voorkomen.
- Bestuif de chamottesteen niet met meel.
- Reinig het apparaat regelmatig volgens de instructies in de handleiding, met speciale aandacht voor de chamottesteen en de bakruimte, om hygiënische omstandigheden te behouden.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en aanbevolen accessoires om de functionaliteit en veiligheid van het apparaat te waarborgen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Schakel het apparaat niet in als het nat is geworden; laat het controleren voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik geschikte beschermingsmaatregelen, zoals hittebestendige handschoenen, bij het hanteren van hete bakplaten en voedsel.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.