TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	360-3000	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Wok-Induktionskochfeld inkl. Wok Modell LOUISA

GTIN	4017337360031
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166050

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 10 Heizstufen
- Timer: 5 - 180 Minuten
- Einstellungen können mit oder ohne Timer verwendet werden
- Überhitzungsschutz
- Induktionskochen: schnell, sicher, effizient
- Gewicht (netto/brutto): 12 / 13 kg
- Maße: B 340 x T 435 x H 120
- Temperaturbereich: +60/+240 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,5 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	360-3000	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Wok-Induktionskochfeld inkl. Wok Modell LOUISA

GTIN	4017337360031
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166050

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts sehr heiß werden; es besteht Verbrennungsgefahr – Vorsicht beim Berühren.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe in der Nähe des Geräts lagern oder verwenden.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl oder in Flüssigkeiten tauchen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben; beim Verlassen des Raums immer ausschalten.
- Das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und fern von scharfen Kanten oder heißen Oberflächen halten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder bei Regen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nur entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, solange es noch heiß ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.