TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	462-1100	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO LED Insektenvernichter Modell PT300I

GTIN	4017337071593
URSPRUNG	Frankreich
ZOLLTARIFNUMMER	85394900

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse): Edelstahl
- Leistung: 2 x 7 W LED
- Gitterspannung: 3700 V
- Wirkfläche: 120 m²
- Schutzart: IP20
- Inklusive Kette zum aufhängen
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,014 kW
- Maße: B 480 x T 125 x H 260 mm
- Gewicht (netto/brutto): 4,3 / 5,3 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	462-1100	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO LED Insektenvernichter Modell PT300I

GTIN	4017337071593
URSPRUNG	Frankreich
ZOLLTARIFNUMMER	85394900

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich in Innenräumen und auf staubfreien Flächen ohne explosive Dampfgemische verwenden.
- Das Insektenfanggerät muss mindestens 2 Meter über dem Boden und an einer zentralen, dunklen Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung aufgestellt werden.
- Das Gerät kann an der Wand, an der Decke oder auf einer stabilen und waagerechten Fläche montiert werden. Verwenden Sie geeignetes Montagematerial wie Dübel, Schrauben oder Ketten, angepasst an das Gewicht des Geräts.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose.
- Berühren Sie während des Betriebs keine internen Komponenten, da das Gerät unter erhöhter Spannung steht – Stromschlaggefahr.
- Die Sicherheitsverriegelungen an den beweglichen Gittern dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden, da sie vor Stromschlägen schützen.
- Das Gerät sollte rund um die Uhr eingeschaltet bleiben, um eine effektive Kontrolle von Fluginsekten zu gewährleisten.
- Die UV-Lampen müssen alle 12 Monate ausgetauscht werden, um die volle Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Wartung oder Reinigung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch den Hersteller oder qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser betrieben wird, da es nicht wasserfest ist.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen das Gerät nicht weiter verwenden und Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.