TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-2070	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Nacho-Wärmer
Modell BORA

GTIN	4017337070541
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz
- Maximale Beladung Nachos: 30 L
- LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Temperaturbereich: bis +58 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,465 kW
- Maße: 462 x 357 x 588 mm
- Gewicht (netto/brutto): 13,5 / 15,5 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

BESTELL-NR.	443-2070	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Nacho-Wärmer Modell BORA

GTIN	4017337070541
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Gehäuseteile und der Innenraum, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort mit einem Mindestabstand von 10 cm zu Wänden und anderen Geräten aufgestellt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Keine leicht entzündlichen oder explosiven Materialien in der Nähe des Geräts aufbewahren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Warmhaltung und Präsentation von Nachos konzipiert. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Reinigen Sie das Gerät täglich nach Gebrauch, um hygienische Bedingungen zu gewährleisten.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht über scharfe Kanten verläuft oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Halten Sie die Glastüren geschlossen, wenn das Gerät in Betrieb ist, um die Temperatur konstant zu halten und Verbrennungen durch heiße Luft zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine Überladung des Geräts (max. 30 kg), um Schäden an der Struktur oder dem Heizelement zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.