TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	440-3010	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Geschirrspülmaschine Modell MARBURG 400

GTIN	4017337043712
URSPRUNG	Griechenland
ZOLLTARIFNUMMER	84221900

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm
- Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Inkl. 1 Tellerkorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Druckminderer
- Spülmittelpumpe, Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 335 mm
- Max. Glashöhe: ca. 325 mm
- Spüldauer: 120 Sekunden
- Boiler: Inhalt 6 Liter, Heizelement: 3,0 kW / 6,0 kW
- Tank: Inhalt 35 Liter Heizelement: 2,8 kW
- Gewicht (netto/brutto): 59 / 60 kg
- Maße: B 570 x T 600 x H 830 mm
- Inhalt: Boiler: 6 / Tank: 35 Liter
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 6,6 kW
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	440-3010	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Geschirrspülmaschine Modell MARBURG 400

GTIN	4017337043712
URSPRUNG	Griechenland
ZOLLTARIFNUMMER	84221900

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Benutzung gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen und rutschfesten Fläche aufgestellt wird.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Wasseranschlüsse gemäß den Sicherheitsvorschriften installieren, um Leckagen oder Druckprobleme zu vermeiden.
- Gerät niemals mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven Mittel verwenden.
- Spülmittel und Klarspüler gemäß Herstellerangaben verwenden, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.
- Gerät nach jedem Gebrauch vollständig abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.