TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	458-1030	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Salamander
Modell ORPHEUS

GTIN	4017337048663
URSPRUNG	Portugal
ZOLLTARIFNUMMER	85167200

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Materiali: Komplett aus Edelstahl (poliert), Grill: vernickeltes Eisen, Grill-Kunststoffgriff: Hitzebeständiger Kunststoff
- Oberhitze (2 unabhängige, abgeschirmte Heizelemente)
- Einstellbare Temperatur und unabhängige Knöpfe für jedes, abgeschirmte Heizelement
- Abnehmbare Auffangwanne
- Abnehmbares Gitter mit Kunststoffgriffen
- 3 Paar U-Schienen, um das Niveau des Gitters einzustellen
- Inkl. Krümellade
- Gewicht (netto/brutto): 18 / 19 kg
- Maße: B 800 x T 410 x H 355
- Temperaturbereich: +35 / +120 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	458-1030	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Salamander Modell ORPHEUS

GTIN	4017337048663
URSPRUNG	Portugal
ZOLLTARIFNUMMER	85167200

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere das Blech und die Heizflächen, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in feuchten Umgebungen.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Der Betrieb des Geräts mit beschädigtem Kabel oder Stecker ist untersagt.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass das Blech ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Die Reinigung des Geräts sollte regelmäßig erfolgen, insbesondere der Rost und das Blech, um hygienische Bedingungen zu gewährleisten.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Gratinieren von Speisen vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder T-Adapter, um das Gerät anzuschließen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Falls Wasser in das Gerät eingedrungen ist, das Gerät vom Stromnetz trennen und vor der nächsten Nutzung vollständig trocknen lassen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.