# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 423-3205 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|



## ARTIKEL / MODELL

# SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterbau Modell TED3/140E

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337036196 |
| URSPRUNG | Italien |
| ZOLLTARIFNUMMER | 73211190 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Grillplatte) Edelstahl
- Spritzschutz aus Edelstahl an drei Seiten
- 3 Heizelemente: 3 x 5,4 kW
- Direkt unter der Grillplatte montierte Heizkörper sorgen, für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- 2 Aussparungen in der Grillplatte für Bratreste, (vorne links und rechts in den Ecken)
- 2 herausnehmbare Fettauffangbehälter
- Warmhaltezonen am linken und rechten Rand
- Sicherheitsthermostat
- Gewicht (netto/brutto): 180 / 190 kg
- Maße: B 1400 x T 700/740 x H 850 mm
- Temperaturbereich: 0 /+240 °C
- Anschluss: 400 V - 50 - 60 Hz - 16,2 kW
- Vor-Ort Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

| BESTELL-NR. | 423-3205 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|

| ARTIKEL / MODELL | SARO Elektro-Teppanyakigrill offener Unterbau<br>Modell TED3/140E |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337036196 |
| URSPRUNG | Italien |
| ZOLLTARIFNUMMER | 73211190 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Fläche aufgestellt wird.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Keine entflammbaren Materialien in der Nähe des Geräts lagern, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Gerät niemals mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen.
- Gerät nach jedem Gebrauch vollständig abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HÄNDLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*