TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	423-1130	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Gasnudelkocher Modell E7/KPG1V40

GTIN	4017337423262
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	85166090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Eingebauter Zu- und Ablaufhahn
- Abgerundetes Becken
- Doppelter Boden
- Abtropfblech
- Überlaufsystem zur Abscheidung der Stärke
- Sicherheitsthermostat
- Pilot-Flamme
- Piezo-Zünder
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Körbe sind separat zu bestellen (siehe S. 165)
- Gewicht (netto/brutto): 42 / 55 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Inhalt: 28 Liter
- Temperaturbereich: 40 /+100 °C
- Anschluss: 11 kW
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	423-1130	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Gasnudelkocher Modell E7/KPG1V40

GTIN	4017337423262
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	85166090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Gaszufuhr korrekt angeschlossen und auf Dichtheit geprüft ist.
- Vor der ersten Nutzung alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien entfernen sowie die Kochwanne gründlich reinigen.
- Das Gerät niemals ohne Wasser in der Kochwanne betreiben.
- Während des Betriebs können Oberflächen und Heizelemente sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Bei Gasgeruch sofort die Gaszufuhr schließen, den Raum gut lüften und offene Flammen sowie Funken vermeiden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Schäden an Gasleitungen oder Zündmechanismen zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung Gasabsperrhahn schließen, das Gerät reinigen und trocknen.
- Regelmäßige Wartung der Gasleitungen und Zündsysteme durch qualifiziertes Fachpersonal wird empfohlen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck der Lebensmittelzubereitung vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.