TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	423-8320	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Pommeswärmer
Auftischgerät
Modell LQ / SPE40BB

GTIN	4017337062928
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- AISI 304
- Tankkapazität GN 1/1 150 tief
- Keramik Heizelement oben
- zusätzliches Heizelement unter der Wanne
- gelochter Zwischenboden
- Ein/Ausschalter
- Abm.: B400 x T 900 x H 270 mm
- Gewicht (netto/brutto): 45 / 45 kg
- Anschluss: 230V/50hz 1KW
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	423-8320	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Pommeswärmer Auftischgerät Modell LQ / SPE40BB

GTIN	4017337062928
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Heizwiderstände und die Pommeswanne, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Lüftungs- und Wärmeabfuhrschlitze dürfen nicht blockiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden; vor Verlassen des Raumes immer ausschalten.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Ersatzteile, die für dieses Modell vorgesehen sind.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Keine entflammbaren Gegenstände wie Papier, Kunststoff oder Textilien in der Nähe des Geräts aufbewahren.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Die tägliche Reinigung des Geräts wird aus hygienischen Gründen empfohlen. Dabei nur geeignete, nicht abrasive Reinigungsmittel verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Das Gerät ist ausschließlich für die professionelle Nutzung zum Warmhalten von Pommes Frites bestimmt. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Nach dem Transport oder bei Lagerung unter 0 °C das Gerät vor der Nutzung auf Raumtemperatur bringen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.