TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-2020	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Pastakocher 25 Liter Modell RAGUSA

GTIN	4017337070442
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Inkl. 2 Körbe, 1 x B 130 x T 170 x H 160 mm + 1 x B 260 x T 170 x H 160 mm
- Mit Ablasshahn
- Sicherheitsthermostat
- Temperaturbereich: 0 / +110 °C
- Inhalt: 25 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,2 kW
- Maße: B 632,5 x T 354 x H 289 mm
- Gewicht (netto/brutto): 10,7 / 13,5 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-2020	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Pastakocher 25 Liter Modell RAGUSA

GTIN	4017337070442
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können das Wasser und die Oberflächen des Geräts sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Der Wasserstand im Behälter muss immer zwischen der MIN- und MAX-Markierung liegen, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie das Kochen von Nudeln oder ähnlichen Lebensmitteln.
- Während der Reinigung keine aggressiven Chemikalien, Stahlwolle oder abrasive Reinigungsmittel verwenden, um die Oberflächen des Geräts nicht zu beschädigen.
- Nach der Nutzung das Wasser vollständig entleeren, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Beim Transport sicherstellen, dass das Gerät vollständig entleert und gesichert ist, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu Wänden oder brennbaren Materialien ein, um eine Überhitzung oder Brandgefahr zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.