TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	172-3055	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Wurstwärmer
Modell HD 200

GTIN	4017337172344
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Inklusive Rost
- Kontrolleuchte
- Ein-/Ausschalter
- Mit Ablasshahn
- Gewicht (netto/brutto): 10,6 / 15 kg
- Maße: B 560 x T 350 x H 290
- Temperaturbereich: 0 / +100 °C
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 2 x 1 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	172-3055	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Wurstwärmer Modell HD 200

GTIN	4017337172344
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Vor der ersten Nutzung alle Schutzfolien entfernen und das Gerät gründlich reinigen.
- Das Gerät nur auf einer stabilen, trockenen und rutschfesten Oberfläche verwenden.
- Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose mit der angegebenen Spannung anschließen (230 V).
- Gerät nicht im Freien oder bei Feuchtigkeit verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Während des Betriebs und danach werden einige Komponenten des Geräts sehr heiß – Verbrennungsgefahr.
- Zur Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Keine scheuernden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit nassen Händen berühren.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten.
- Nur für die Warmhaltung von Lebensmitteln wie Würstchen verwenden.
- Bei Schäden am Gerät den Betrieb einstellen und einen Fachhändler kontaktieren.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen oder unbeaufsichtigt lassen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.