TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	213-7550	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kaffeemaschine mit Rundfilter Modell CAPPONO 40

GTIN	4017337214280
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84198120

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Filterkorb) Edelstahl
- Doppelwandiges Gehäuse gewährleistet eine, Oberflächentemperatur von max. 30 °C
- Peilglas
- Zapfhahn, Überhitzungsschutz
- Verriegelbarer Deckel
- Brüh- und Warmhaltefunktion durch separate Heizsysteme
- Ideal für das Hotel-Frühstücksbuffet, Cafés, Büros, Altenheime usw.
- Gewicht (netto/brutto): 2,8 / 4,8 kg
- Maße: B 205 x T 205 x H 435
- Inhalt: 5,1 Liter / 40 Tassen
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,95 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	213-7550	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Kaffeemaschine mit Rundfilter Modell CAPPONO 40

GTIN	4017337214280
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84198120

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißen Dampf und heiße Flüssigkeiten – Vorsicht beim Umgang mit Deckeln, Zapfhähnen und Behältern.
- Während des Betriebs immer darauf achten, dass das Wasser die Min-Markierung erreicht, um Trockenlauf zu vermeiden.
- Die Max-Markierung beim Befüllen des Behälters nicht überschreiten, um Überlaufen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Das Gerät darf nicht auf einer heißen Oberfläche stehen oder in der Nähe von offenen Flammen betrieben werden.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel; keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen.
- Das Gerät ist regelmäßig, je nach Wasserhärte und Nutzung, zu entkalken, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchführen lassen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.