TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	380-1232	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL

SARO SAMSUNG Mikrowelle Modell MJ2653

GTIN	4017337063529
URSPRUNG	Malaysia
ZOLLTARIFNUMMER	85165000

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl / Keramik
- 26 Liter
- Mikrowellenleistung: 1500 W
- Leistungsstufen 5
- digitales Diplay
- LED Beleuchtung
- 50 Automatikprogramme
- Defrost Funktion
- stapelbar
- Garaum 370 x 370 x 190 mm
- Abm.: B 464 x T 557 x H 368 mm
- Anschluss: 230V - 50 Hz - 2,921 KW
- Gewicht (netto/brutto): 32 / 34,5 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	380-1232	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO SAMSUNG Mikrowelle Modell MJ2653

GTIN	4017337063529
URSPRUNG	Malaysia
ZOLLTARIFNUMMER	85165000

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs besteht Verbrennungsgefahr an der Tür, den Lüftungsschlitzen und der Ofenöffnung – Vorsicht beim Umgang.
- Keine brennbaren oder explosiven Materialien in der Nähe des Geräts lagern oder verwenden.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen; es besteht Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Die Tür nicht öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, um die Sicherheit vor Mikrowellenstrahlung zu gewährleisten.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden; unsachgemäße Reparaturen können gefährliche Mikrowellenleckagen verursachen.
- Bei sichtbaren Schäden an der Tür, Dichtungen oder dem Gehäuse das Gerät nicht verwenden und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Netz trennen und abkühlen lassen.
- Metallgegenstände wie Alufolie oder Besteck dürfen nicht im Gerät verwendet werden, da dies Funkenbildung und Schäden verursachen kann.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Beim Einsetzen von Speisen geeignete hitzebeständige Behälter verwenden; keine Plastikteile verwenden, die nicht für Mikrowellen geeignet sind.
- Versiegelte Behälter, wie z. B. Fertiggerichte, müssen vor der Nutzung geöffnet oder durchlöchert werden, damit Dampf entweichen kann.
- Heißes Essen oder Flüssigkeiten vorsichtig entnehmen, um Verbrennungen durch Überlauf oder heiße Dämpfe zu vermeiden.
- Menschen mit Herzschrittmachern sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass das Gerät keine Störungen verursacht.
- Das Gerät ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt; jede andere Nutzung kann Schäden und Sicherheitsrisiken verursachen.
- Nach einem Stromausfall das Gerät überprüfen und gegebenenfalls neu starten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.