TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	330-1070	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kühlregal 220 Liter, Modell SIMON

GTIN	4017337330126
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Nachtrollo
- 3 nichtverstellbare Regalböden, stahl pulverbeschichtet
- 4 x LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,3 kW
- Böden: 3x B 445 x T 280 mm
- Inhalt (brutto): 220 Liter
- Außenmaße: B 494 x T 674 x H 1742 mm
- 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Gewicht (netto/brutto): 96 / 106 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G)
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	330-1070	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Kühlregal 220 Liter, Modell SIMON

GTIN	4017337330126
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze und -öffnungen frei bleiben, um eine ausreichende Luftzirkulation und Kühlleistung zu gewährleisten.
- Nach Transport oder einer Neigung des Geräts um mehr als 45 Grad mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern oder in der Nähe verwenden.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen; es besteht Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Heiße Lebensmittel oder offene Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät gestellt werden, um Kondensations- oder Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden; Ersatz nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Keine Adapter, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden, da dies zu Überhitzungen und Brandgefahr führen kann.
- Nach einem Stromausfall oder einer Trennung vom Stromnetz mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Präsentation von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Schäden am Kühlkreislauf den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vorsicht beim Umgang mit den Glasflächen; diese sind zerbrechlich. Beschädigte Glasflächen umgehend durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzen lassen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.