TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	360-1230	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Induktionsherd mit 2 Feldern Modell JOHANN

GTIN	4017337071999
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166050

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl schwarz sprühlackiert, (Kochplatte) Glaskeramik
- Induktionsherd mit 2 Kochfeldern und Unterschrank mit Tür
- Kochfelder je 5 kW, optimal für Töpfe von Ø 160 - 260 mm
- Hintere Aufkantung von 3 cm Höhe
- 2x Knopf- u. Touch-Steuerung mit Auswahl von Power- o. Temperaturanzeige
- LED-Anzeige für Power-/Temperaturwerte
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Auslieferung ohne Stecker
- Temperaturbereich: +60 °C bis +240 °C
- 4 höhenverstellbare Füße
- Anschluss: 400 V - 50/60 Hz - 3 Ph - 10 kW
- Glaskeramikmaße: B 320,5 x T 562 mm mit 2x Kochfeld Ø 215/250 mm
- Unterschrankinnenmaße: B 350 x T 570 x H 390 mm
- Außenmaße (ohne Aufkantung): B 400 x T 700 x H 830 - 870 mm
- Gewicht (netto/brutto): 42 / 52,6 kg
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	360-1230	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Induktionsherd mit 2 Feldern Modell JOHANN

GTIN	4017337071999
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166050

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gründlich reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, trockenen und rutschfesten Oberfläche aufgestellt wird.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr!
- Nur induktionsgeeignetes Kochgeschirr verwenden.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, insbesondere bei der Nutzung von heißem Öl; Fettbrände vermeiden und niemals mit Wasser löschen.
- Gerät nicht mit einem Wasserstrahl reinigen oder in Wasser eintauchen; Reinigung nur mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz halten; bei Bedarf mit einem Staubsauger reinigen.
- Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.